

Nødvendige ting at rette efter PC-kodning af ICOM IC-E2820

Efter kodning ved hjælp af computer skal flere indstillinger ændres manuelt, således at radioen er nemmere at bruge.

Tryk og hold venstre kanalknap til tallet blinker, vælg 430, tryk kanalknap.
Der skal nu stå 430.000 i begge sider.

Tryk F, tryk Menu, vælg Dup/Tone og tryk kanalknap.
Vælg Offset Freq og tryk kanalknap. Drej indtil der står 2.000.
Tryk Back 3 gange, til der står 430.000 i begge sider.

Tryk højre kanalknap for at flytte Main til højre side.
Tryk F, tryk Menu, vælg Dup/Tone og tryk kanalknap.
Vælg Offset Freq og tryk kanalknap. Drej indtil der står 2.000.
Tryk Back 3 gange, til der står 430.000 i begge sider.

Tryk F til der står TS, tryk TS og vælg 12.5 med kanalknappen, tryk tast.

Tryk venstre kanalknap for at flytte Main til venstre side.
Tryk F til der står TS, tryk TS og vælg 12.5 med kanalknappen, tryk tast.

Tryk og hold venstre kanalknap til tallet blinker, vælg 145, tryk kanalknap.
Tryk og hold højre kanalknap til tallet blinker, vælg 145, tryk kanalknap.

Der skal nu stå 145.000 i begge sider.

Tryk F til der står TS, tryk TS og vælg 12.5 med kanalknappen, tryk tast.

Tryk venstre kanalknap for at flytte Main til venstre side.

Tryk F til der står TS, tryk TS og vælg 12.5 med kanalknappen, tryk tast.

Hukommelses-bank (MEMORY) vælges:

Tryk venstre M.Call/MW.
Tryk og hold venstre kanalknap til 0 blinker, vælg Analog med kanalknap.
Tryk kanalknap.

Tryk højre M.Call/MW.
Tryk og hold højre kanalknap til 0 blinker, vælg Digital med kanalknap.
Tryk kanalknap.

Visning af frekvens eller navn i display vælges:

Tryk F til der vises menulinie med M.N.
Tryk M.N. flere gange indtil display er som ønsket.