

Kortfattet brugsanvisning for ICOM IC-E2820



- 1 : Tænd/sluk. Hold fingeren på knappen ½ sekund.
2 : Volumeknap. Der er en for hver side af radioen.
3 : Squelchknop. Der er en for hver side af radioen. Har ingen virkning i DV-mode.
4 : Kanalknap mm. Der er en for hver side af radioen.
5 : Funktion/Nøgle. Korte tryk kalder/skifter menu i bundlinien. Langt tryk låser/låser op.
6 : Kort tryk : VFO mode. Langt tryk : Scanning. Scanning stoppes med kort tryk eller tast.
7 : Kort tryk : Memory mode. Langt tryk : Gem i memory. Tilbage : Tryk BACK.
8 : Kort tryk : Spacing til/fra. Langt tryk : Lyt (på indgangsfrekvensen) med åben squelch.
9 : Kort tryk : Indkobler Tone- eller Digital-Squelch. Langt tryk : Valg af DTMF-mode.
10 : Kort tryk : Skifter udgangseffekt (5/15/50 watt). Langt tryk : Prioritets-kanal-scan.
11 : Kort tryk : Memory mode. Langt tryk : Gem i memory. Tilbage : Tryk BACK.
12 : Kort tryk : VFO mode. Langt tryk : Scanning. Scanning stoppes med kort tryk eller tast.

Der kan kun køres DV i én side ad gangen.

Sending (og nogle af menufunktionerne) foregår i den side af radioen, hvor skiltet MAIN ses.

Skift af MAIN sker ved et kort tryk på knap 4 i den ønskede side.

Ved langt tryk (memorymode) på knap 4 blinker memorytallet, og memorybank kan vælges.

Ved langt tryk (VFO mode) på knap 4 kan frekvensen skiftes i store trin.

Et kort tryk på knap 4 efter valget returnerer til normal visning.

Kort tryk på knap 5 kalder/skifter/lukker menulinien. Der er op til 3 linier afhængig af mode.

1. menulinie :

MODE : skift mellem FM/FM-N/AM/AM-N/DV

TS : med knap 4 vælges VFOens frekvenstrin. Tryk knap 5 efter valg.

SCP : Simpelt BandScope. Langt : scan. Forlad funktionen med CLR.

SKIP : Spring over denne memoryfrekvens ved scan. Der vises trekant ved memory-nummer.

M.N. : Skifter mellem frekvens- og navne- visning. (Memory Name)

SNGL : Slukker den modtager, som ikke har MAIN markeret.

DUAL : Tænder begge modtagere.

MENU : Åbner opsætningsmenu. De enkelte punkter aktiveres med tryk på knap 4.

2. menulinie (vises kun i DV mode) :

CS : YOUR, RPT1, RTP2 og MY vises. Linierne kan rettes ved tryk på knap 4. Forlad med BACK.

CD : Viser de 20 seneste modtagne call. Tryk på R>CS flytter et call til YOUR.

CQ : Sætter CQCQCQ i YOUR. (Det sker også, hvis knap 4 drejes)

R>CS : Senest modtagne call (RX01 i CD) flyttes til YOUR. Kontrollér med CS.

MSG : Viser egen meddelelse og sidst modtagne meddelelse.

REC : Der kan optages LF fra modtageren i op til 30 sec, fordelt på op til 3 track.

3. menulinie vises kun, hvis GPS-mode er valgt, og omtales ikke i denne vejledning.

1750-opkald til analog repeater : tryk FUNC på mikrofonen og derefter TONE1 eller TONE2

Ikke alle funktioner er omtalt her. Se brugsanvisningen for uddybende forklaringer.