

Nødvendige ting at rette efter computer-kodning af ICOM IC-E80D

Efter kodning ved hjælp af computer skal flere indstillinger ændres manuelt, således at radioen er nemmere at bruge.

Radioen står i VFO-mode lige efter kodningen er slut.

Repeaterspacing og kanalspring i VFO-mode indstilles:

Display viser 145.000 0. (hvis ikke, så tryk kort på BAND flere gange)

Tryk TS (2) 1 sekund, drej til der står 12.5, tryk kort på MENU

Tryk kort på BAND flere gange, indtil der står 430.000 0

Tryk TS (2) 1 sekund, drej til der står 12.5, tryk kort på MENU

Tryk kort på MENU, drej indtil der står DUP.T, tryk kort på 5, drej indtil der står OFFSET, tryk kort på 5, drej indtil der står 2.000, tryk kort på MENU.

(indstilling af TS og DUP.T kan eventuelt gentages for de andre frekvensområder)

Hukommelses-bank (MEMORY) vælges:

For at skifte til kanal-hukommelserne trykkes kort på M.CALL flere gange, indtil der IKKE står C0 eller C1 til højre i display.

Tryk kort på BAND, og tallet (og bogstavet) til højre i display blinker.
Drej og vælg den ønskede hukommelsesbank, tryk kort på BAND.

Med drejeknappen kan nu vælges mellem hukommelserne i den valgte bank.

Visning af frekvens eller navn i display vælges:

Ved at trykke og holde M.N. (6) og samtidig dreje, kan vælges mellem visning af frekvens (OFF) hukommelses navn (MEMORY) eller banknavn (BANK).

(normalt vælges MEMORY)

Slip M.N. når valget er gjort.

Langt tryk på V<->D bytter funktionen af drejeknappen og trekantknapperne.

Langt tryk på MENU låser og oplåser drejeknap og knapperne i 5x3 tastaturet.

PAS PÅ ikke at trykke længe på knappen M/CALL S.MW, fordi det kan ændre kodningen af en hukommelse.