

## **Kortfattet brugsanvisning til ICOM IC-E92D.**

Sort trykknop PWR : Tænd / sluk. Tryk knappen i 1 sekund.

Øverste drejeknap : Kanalvælger. Bruges også til valg af andre funktioner (se nedenfor).

Nederste drejeknap : Volume op og ned.

### **Trykknapper :**

- MAIN DUAL : 1 sekund tryk skifter mellem 1 eller 2 modtagere  
Kort tryk skifter mellem modtagere A og B. MAIN-bjælken skifter i display.
- VFO MHz : VFO-mode. Hvis VFO-mode allerede er valgt giver 1 sekunders tryk mulighed for spring i 1 MHz eller 10 MHz for hurtigt frekvensskift med kanalvælgeren.
- MR SMW : Memory-mode. Indkodede frekvenser vælges med kanalvælgeren.  
Hurtigvalg af kanal kan ske ved at indtaste 2 cifre på tastaturet.  
1 sekund tryk åbner for programmering af memory. Se kodevejledningen.  
Tryk igen 1 sekund for at gemme i memory. (fortryd uden gem : sluk radio)
- BAND : VFO-mode : korte tryk skifter båndområde.  
Memory-mode : korte tryk skifter mellem memory-banker.
- LOW : 1 sekund tryk skifter effekt mellem SLO, LOW, MID og Blank (fuld effekt).
- MODE : 1 sekunders tryk skifter modulationsart. Der kan kun sendes i FM, FM-N og DV.  
Modtager A : FM, WFM, AM og modtager B : FM, FM-N, AM, DV
- TS : 1 sekund tryk : frekvensspring vælges med kanalvælger (normalt 12.5 kHz).  
Frekvensspring vælges for hvert bånd. Tryk TS igen efter valget.
- DUP : 1 sekunders tryk skifter duplexspacing : -DUP, +DUP, og Blank (simplex).  
Indstilling af spacing : MENU, DUP/TONE, OFFSET FREQ.
- SKIP : Memory-mode : 1 sekunders tryk skifter mellem Blank, SKIP og PSKIP.  
Hvis der på en memorykanal står SKIP, springes den over ved scanning.
- SCAN : 1 sekund tryk : Scan-område/bank vælges med kanalvælger. Tryk Scan efter valget. Tryk på sendetasten eller scanknappen standser scanningen
- M.NAME : 1 sekunders tryk skifter displayvisning af frekvens eller navn på memorykanal.
- DSQ TONE : FM : 1 sekunders tryk vælger Blank, TONE, T SQL, DTCS, TSQL R, DTCS R.  
Derved indkobles pilottonesender, pilottonemodtager mv.  
DV : 1 sekunders tryk vælger mellem Blank, DSQ og CSQ.  
Derved indkobles Digital Squelch eller CallSign Squelch.  
Bemærk, at forkert indstilling her gør, at modtageren kan være tavs.
- CALL RX>CS: Kort tryk åbner memory C0 og C1, foretrukne kanaler.  
DV : 1 sekund tryk flytter modtaget call til UR.  
Bruges ved svar til specifikt kaldesignal over repeater / gateway.
- CS : DV : 1 sekund tryk åbner for valg af UR, RPT1, RPT2 og MY. (se kodevejledning)
- MENU nøgle : Kort tryk åbner og lukker for menufunktionerne, hvor man kan indstille mange af funktioner, Tekstmeddelelse, Duplexafstand mm.  
1 sekund tryk låser og oplåser alle funktioner undtaget PWR, SQL, volume og Tast. Låst tilstand vises med et nøglesymbol i display.

Toneopkald til analog repeater (1750 Hz) genereres med Sendetast og Squelchknop samtidigt.  
Hvis 1750 Hz tonen mangler : Tryk 1 sekund på DTMF.M (knap 9), vælg med drejeknappen T\_CALL, tryk kort på knap 5, tryk kort på MENU.

Uddybende forklaringer : se original-brugsanvisningen.