

Nødvendige ting at rette efter komputer-kodning af ICOM IC-31E

Lige efter kodning ved hjælp af komputer skal flere indstillinger ændres manuelt, således at radioen er nemmere at bruge.

Radioen står i VFO-mode lige efter, at kodningen er slut.

Kanalspring og repeaterspacing i VFO-mode indstilles således:

Tryk Quick Menu, vælg TS, tryk på blå knap, drej til 12.5, tryk på blå knap.

Tryk kort på Menu, vælg DUP/TONE, tryk på blå knap, drej til Offset Freq, tryk på blå knap, drej indtil der står 2.000.00

Man kan dreje hurtigere ved at trykke kort på V/MHz, tryk igen på V/MHz for at kunne fin-indstille . Når der står 2.000.00 trykkes kort på MENU.

Hukommelses-bank (MEMORY) vælges:

For at skifte fra VFO til kanal-hukommelserne trykkes kort på M/CALL flere gange, indtil der IKKE står C0 eller C1 nederst til højre i display.

Tryk på QUICK MENU, og drej og vælg Bank Select. Tryk på blå knap.

Drej og vælg den ønskede hukommelsesbank, tryk kort på blå knap.

Vælg den ønskede repeater.

Visning af frekvens og/eller navn i display vælges:

Tryk Quick Menu, drej og vælg Display Type, tryk på blå knap, drej og vælg den ønskede display type, tryk på blå knap.

Name anbefales, da der viser både navn og frekvens i display.

Hvis man trykker og holder DR i et sekund skifter radioen til DR-mode.

Her kan vælges mellem mange hundrede repeatere i mange regioner.

Tryk Quick Menu, vælg Group Select, tryk blå knap og vælg region, tryk blå knap.

Når man har fundet den lokale repeater i nederste halvdel af skærmen "FROM" skal man flytte op i øverste halvdel "TO" og vælge hvor ens opkald skal gå hen.

Hvis man bare vil bruge den reflektor, som den lokale repeater er linket til skal der vælges Use Reflector.

Use Reflector vælges således : tryk blå knap, vælg Your Call Sign, tryk blå knap, vælg Use Reflector, tryk blå knap, og der vil stå Use Reflektor CQCQCQ.

Hvis der kun står CQCQCQ kommer ens opkald IKKE ud på gateway og til reflektoren. (brugsanvisningen er ret indviklet, også på dette punkt, men sådan har jeg fået det til at virke. Hvis nogen kender en bedre metode, så skriv endelig)

Ved at trykke på CS, vælge Near Repeater, og trykke den blå knap kan man få vist de nærmeste repeatere. Vælg en af dem og tryk på den blå knap, og radioen er indstillet på denne repeater.

Langt tryk på MENU låser og oplåser kanalknap og tastaturknapper.

PAS PÅ ikke at trykke længe på knappen M/CALL S.MW, fordi det kan ændre kodningen af en hukommelse.