

I denne brugsanvisning betyder "Tryk" et kortvarigt tryk på knappen. Kun hvis der står "1 sekund" skal der trykkes længere. Valg sker med den øverste drejeknap eller ved korte tryk på RX->CS (OP) eller på DR (NED).

Klargøring.

For at kunne bruge radioen på D-Star skal man indtaste sit eget kaldesignal.

Tryk MENU, vælg My Station, tryk blå, vælg My Call Sign, tryk blå, vælg 1, tryk QUICK MENU, vælg Edit, tryk blå.

Drej vælgerknappen og find bogstav eller nummer.

Tryk kort på CS og vælg næste bogstav, fortsæt på denne måde, indtil hele kaldesignalet er skrevet.

Hvis man vil skrive efter skråstregen flyttes cursor ved flere korte tryk på CS.

Hvis man vil rette en fejl slettes det bogstav, hvor cursoren blinker, ved kort tryk på V/MHz.

Cursor flyttes frem og tilbage med korte tryk på CS og CD. Slut med 2 tryk på blå knap, og tryk MENU.

Der kan skrives op til 6 kaldesignaler.

Meddelelse indkodes på samme måde : Tryk MENU, vælg My Station, tryk blå, vælg TX Message, tryk blå, vælg 1, tryk QUICK, vælg Edit, tryk blå.

Skriv teksten (max 20 tegn) og tryk blå knap og MENU. Der kan skrives 5 meddelelser.

Hvis man har flere kaldesignaler / meddelelser kan man vælge ved at trykke blå knap på den ønskede linie.

Repeater-Spacing :

Indstil på en 70 cm frekvens. Tryk MENU, vælg DUP/TONE, tryk blå, vælg Offset Freq, tryk blå.

Drej til den ønskede spacing vises. Man kan vælge MHz-cifrene ved at trykke et par gange på V/MHz.

Repeaterspacing på 70 cm i Danmark er 2.000 MHz (display 2.000.00). Til slut tryk blå, tryk MENU.

Repeaterspacing på 2 m i Danmark er 0.600 MHz (display 0.600.00). Den er normalt korrekt indstillet.

Kanalspring : Tryk QUICK, vælg TS, tryk blå, vælg 12.5 kHz, tryk blå.

Dette skal gøres på både A og B modtageren, og både på 2 m og 70 cm.

Repeaterliste :

Radioen leveres med flere hundrede D-Star repeatere i DR-hukommelsen.

Gå videre til afsnit DR-mode på næste side for at se, hvordan man finder de nærmeste repeatere.

Hvis den repeater man vil bruge ikke findes på listen, eller der skal ændres på kodningen, kan man oprette eller rette som vist i den engelske brugsanvisning, som er på CD'en, Afsnit 9, Repeater list programming.

Indkodning af mange kanaler er tidskrævende, det er mere overskueligt og hurtigere at bruge en computer. Software er på CD'en, kablet er let at lave, og der findes færdige kodefiler på nettet, lige til at bruge.

Tonekontrol :

Regulering af modtager tonekontrol og senderens mikrofonfiltre og følsomhed bør udføres !

Tryk MENU, vælg Function, tryk blå, vælg MIC gain (Internal), tryk blå, vælg fra 1 til 4, tryk blå. (3)

Tryk MENU, vælg DVset, tryk blå, vælg Tone Control, tryk blå, der kan vælges flere muligheder :

De første 3 indstiller **modtagerens frekvensgang.**

RX Bass, tryk blå, vælg Cut, Normal eller Boost og tryk blå. (Cut)

RX Treble, tryk blå, vælg Cut, Normal eller Boost og tryk blå. (Boost)

RX Bass Boost, tryk blå, vælg ON eller OFF og tryk blå. (OFF)

Lyt på en QSO, og vælg de muligheder, som du synes lyder bedst.

De sidste 2 indstiller **senderens frekvensgang.**

TX Bass, tryk blå, vælg Cut, Normal eller Boost og tryk blå. (Cut)

TX Treble, tryk blå, vælg Cut, Normal eller Boost og tryk blå. (Boost)

Bed om modulationsrapporter, gerne fra flere, og find bedste indstilling. Tal ikke for tæt på mikrofonen.

Værdierne i () er dem, som jeg synes er bedst.