

Memory-mode.

Vælg Memory mode ved tryk på M/Call, indtil der **IKKE** står C0 eller C1 i nederste venstre hjørne.

Valg af indkodede kanaler :

Drej på vælgeren, til den ønskede kanal vises, tryk på sendetasten og kald op.

Valg af indkodet bank :

Tryk Quick og vælg Bank Select, tryk blå knap og vælg ønsket bank, tryk blå knap. Drej på vælgeren, til den ønskede kanal vises, tryk på sendetasten og kald op.

Scanning :

Tryk 1 sekund på MODE/SCAN, vælg bank og tryk på blå knap. MR blinker. Scanningen standses ved et kort tryk på V/MHz eller på sendetasten.

Manuel ændring :

Tryk CS i et sekund for midlertidigt at ændre indholdet af UR eller R2/RPT2, eller for at ændre MY.

Vælg en af nedenstående og tryk blå knap. Forklaring til mulighederne herunder :

UR :

CQCQCQ : UR sættes til CQCQCQ. (**Mest brugte indstilling**)

Gateway CQ : Der sendes til en bestemt repeater, som vælges i listen, tryk blå knap.

Den, som vil svare skal vælge DIN repeater som bestemmelsessted, for at du kan høre ham.

Your Call Sign : Her kan vælges forskellige funktioner, afhængigt af hvordan radioen er kodet.

Use Reflector : Der bruges en tilkoblet (linket) reflektor. (**Mest brugte indstilling**)

UnLinking og Linking til forskellige reflektorer kan være forud indkodet.

Kaldesignaler kan være indkodet til opkald direkte til en bestemt person (Call-to-Call) eller STARnet gruppe. Se nærmere forklaring om dette på www.D-Star4all.dk .

Når man taster ses indholdet af UR (destinationen) nederst i display.

Husk at gå tilbage til CQCQCQ efter brug af link-kommandoer.

Dette gøres nemt ved at dreje kanalvælgeren et skridt og derefter tilbage.

R2 :

NOT USED : Der sættes ikke G i slutningen af R2 / RPT2, og der kan ikke sendes til reflektor.

GW : Der sættes G i slutningen af R2 / RPT2, og der sendes til reflektor.

Når kanalvælgeren drejes skiftes R2 til det, som er forud programmeret.

MY :

Hvis der er flere kaldesignaler indkodet kan der vælges. Tryk blå efter valg.