

LÅS/LÅS OP:

Langt tryk på MENU låser de fleste knapper. Der vises LOCK ON kortvarigt i display.
Langt tryk på MENU låser knapperne op igen. Der vises LOCK OFF kortvarigt i display.

Modtager skift :

Kort tryk på MAIN/DUAL skifter mellem modtager A og B. Markering i øverste venstre hjørne.
Langt tryk på MAIN/DUAL åbner begge modtagere.
Indstillingerne i den modtager, som er markeret med sort bjælke MAIN bruges ved sending.

Fælles funktioner for Memory-mode og DR-mode:

Tryk **CD** i et sekund. De seneste 40 modtagne kaldesignaler kan ses. Retur med V/MHz CLR LOW.

Tryk og hold **RX->CS**. Der kan vælges mellem de senest modtagne kaldesignaler som svar på Call-to-Call

Husk at gå tilbage til CQCQCQ efter brug ved at dreje kanalvælgeren et skridt og derefter tilbage.

PAS PÅ : Tryk kun kortvarigt på knappen M/CALL S.MW.

Et tryk på over 1 sekund kan ændre programmering af den kanal, som radioen er indstillet på.

Indstil GPS-funktionen :

Tryk MENU, vælg GPS, tryk blå knap, vælg GPS set, tryk blå knap, vælg GPS Select, tryk blå knap.
Vælg internal GPS, tryk blå knap, tryk CD
Vælg GPS TX mode, tryk blå knap, vælg GPS-A(DV-A), tryk CD
Vælg GPS Auto TX, tryk blå knap, **VÆLG OFF**, tryk blå knap,. tryk V/MHz ,tryk CD

Det er ikke smart i GPS Auto TX at vælge at vælge xx sec, fordi der derved udsendes en strøm af beacons, som vil få alle modtagere, som lytter på reflektorens linkede repeatere, til at give et bip hver gang.

1750 Hz toneopkald til analoge repeatere :

Tryk kort på sendetasten , vent og tryk længere tid på sendetasten. Tonen høres i højttaleren.

QUICK/SPCH : efter 1 sekund tryk høres modtagerfrekvens og modulationsvalg oplæst.

Skift af sendeeffekt :

Tryk 1 sekund på V/MHz CLR LOW skifter sendeeffekt : SLO -> LO1 -> LO2 -> blank ->SLO.
Blank er fuld effekt.

Optagelse :

Tryk MENU, vælg Voice Memo, tryk blå. Vælg QSO Recorder eller Voice Recorder

QSO Recorder : Tryk <<REC Start>>. Trafik optages på SD-kortet.

Optagelsen stoppes ved tryk på REC Stop

Afspilning : vælg PlayFiles, tryk blå, vælg optagelse (dato), tryk blå. Abryd med MENU.

Voice Recorder : vælg Record, tryk blå. Tryk sendetast for at starte optagelse.

Optagelsen stoppes ved tryk på sendetasten.

Afspilning : vælg PlayFiles, tryk blå, vælg optagelse (dato), tryk blå. Abryd med MENU.