

Nødvendige ting at rette efter komputer-kodning af ICOM IC-51E

Lige efter kodning ved hjælp af komputer skal flere indstillinger ændres manuelt, fordi kodeprogrammet bruger amerikanske værdier for repeaterspacing (7,6 MHz)

Andre rettelser er gode at gøre også, således at radioen er nemmere at bruge.

I denne anvisning betyder "Tryk" et kortvarigt tryk på knappen.

Radioen står i VFO-mode i begge modtagere, lige efter at kodningen er slut.

Kanalspring og repeaterspacing i VFO-mode indstilles således:

A-modtageren viser frekvensen 145.000 MHz.

MAIN vises i sort bjælke i øverste felt.

Tryk QUICK, vælg TS, tryk blå, drej til 12.5, tryk blå.

Tryk QUICK, vælg Band Select, tryk blå, vælg 430.000, tryk blå.

Tryk QUICK, vælg TS, tryk på blå knap, drej til 12.5, tryk på blå.

Tryk Menu, vælg DUP/TONE, tryk blå, drej til Offset Freq, tryk blå, drej indtil der står 2.000.00, tryk MENU.

Vælg B-modtageren ved at trykke MAIN.

MAIN vises i sort bjælke i nederste felt.

B-modtageren viser frekvensen 430.000 MHz.

Tryk Menu, vælg DUP/TONE, tryk blå, drej til Offset Freq, tryk blå, drej indtil der står 2.000.00, tryk MENU.

Tryk QUICK, vælg TS, tryk blå, drej til 12.5, tryk blå.

Tryk QUICK, vælg Band Select, tryk blå, vælg 145.000, tryk blå.

Tryk QUICK, vælg TS, tryk blå, drej til 12.5, tryk blå.

Brug af de indkodede frekvenser :

I både modtager A og modtager vælges indkodede kanaler (MEMORY)

For at skifte fra VFO til kanal-hukommelserne trykkes kort på M/CALL flere gange, indtil der IKKE står C0 eller C1 nederst til højre i display.

Tryk QUICK, vælg Bank Select. Tryk blå.

Vælg den ønskede hukommelsesbank, tryk blå.

Forslag : vælg en digital bank i modtager A, og en analog bank i modtager B.

Vælg simplexkanal eller repeaterkanal i begge modtagere.

Visning i display af frekvens og/eller navn i display :

Tryk QUICK, vælg Display Type, tryk blå, drej og vælg den ønskede display type, Tryk blå. (NAME anbefales, da der viser både navn og frekvens i display)

Langt tryk på MENU låser og oplåser kanalknap og tastaturknapper.

Radioen kan **ikke** lytte på to modtagere samtidigt, hvis der er valgt DV eller FM-N i den ene modtager hvis der også er valgt DV eller FM-N i den anden modtager.

DV eller FM-N i den ene modtager og FM i den anden, eller FM i begge modtagere er OK

PAS PÅ ikke at trykke længe på knappen M/CALL S.MW, fordi det kan ændre kodningen af en hukommelse.