

Nødvendige ting at rette efter computer-kodning af ICOM IC-E880

Efter kodning ved hjælp af computer skal flere indstillinger ændres manuelt, således at radioen er nemmere at bruge.

Radioen står i VFO-mode lige efter at kodningen er slut.

Repeaterspacing og kanalspring i VFO-mode indstilles:

Displayet viser 145.000 0. (hvis ikke, så tryk kort på drejeknappen og drej, indtil der står 145, tryk kort på drejeknappen)

Tryk kort på MENU, drej indtil der står TS, tryk kort på drejeknappen og drej indtil der står 12.5, tryk kort på MENU

Tryk kort på drejeknappen, drej indtil der står 430, tryk kort på drejeknappen.

Tryk kort på MENU, drej indtil der står TS, tryk kort på drejeknappen og drej indtil der står 12.5, tryk kort på MENU

Tryk kort på MENU, drej indtil der står DUP.T, tryk kort på drejeknappen, drej indtil der står OFFSET, tryk kort på drejeknappen, drej indtil der står 2.000, tryk kort på MENU.

(indstilling af TS og DUP.T kan eventuelt gentages for andre frekvensområder)

Hukommelses-bank (MEMORY) vælges:

For at skifte til kanal-hukommelserne trykkes kort på M.CALL flere gange, indtil der IKKE står C0 eller C1 til højre i display.

Tryk kort på drejeknappen, og tallet (og bogstavet) til højre i displayet blinker. Drej og vælg den ønskede hukommelsesbank, tryk kort på drejeknappen.

Med drejeknappen kan nu vælges mellem hukommelserne i den valgte bank.

Visning af frekvens eller navn i display vælges:

Tryk kort på MENU, drej indtil der står SET, tryk kort på drejeknappen, drej indtil der står DISP, tryk kort på drejeknappen, drej indtil der står NAME, tryk kort på drejeknappen. Ved at dreje kan nu vælges mellem visning af frekvens (OFF), hukommelsesnavn (MEMORY) eller banknavn (BANK).

(normalt vælges MEMORY)

Tryk kort på MENU, når valget er gjort.

Langt tryk på MENU låser og oplåser den store drejeknap og trykknapperne, dog ikke squelchknop og tastknop.

PAS PÅ ikke at trykke længe på knappen S.MW MW, fordi det kan ændre kodningen af en hukommelse.