

## Brug af ICOM ID-E80 med OZ1LN kode-fil.

Når der herunder står "Tryk" betyder det et kort tryk, medmindre andet står skrevet.

### Brug af fast indkodede kanaler (MEMORY)

Tryk **M/CALL (FASTE KANALER)**.

Hvis der står C0 eller C1 i display yderst til højre, tryk **M/Call** en gang til.

Tryk **BAND**. Gruppe og nummer blinker til højre i display.

**Drej og Vælg** mellem blank, Analog, Digi, Esbjerg, Gruppe (STN006), Nord, Øst, Syd.

**blank** = alle indkodede kanaler.

**Analog** = danske analoge repeater og mest brugte simplex.

**Digi CQ** = alle danske D-Star repeater og mest brugte simplex.

**Esbjerg** = analog repeater og simplex, og D-Star repeater og simplex i Esbjerg.

**Nord CQ** = D-Star repeater og simplex Jylland nord for Skjern.

**Øst CQ** = D-Star repeater og simplex Øst for Storebælt.

**Syd CQ** = D-Star repeater og simplex Fyn og Jylland syd for Randers.

**STN006** = alle D-Star repeater og mest brugte simplex, kodet til STARnet gruppe 006.  
(Når man bruger STN006 gruppen kommer man **ikke** ud på reflektoren)

Tryk **BAND**, når du har valgt, hvilken gruppe du vil bruge.

**Drej og find** den repeater eller simplex du vil bruge.

Tryk på tasten og kald op.

### **Toneopkald til analog repeater :**

Tryk på Tastknap og Squelchknop samtidig. 1750 Hz tonen høres i højttaleren.

### **Valg af sende-effekt :**

Tryk 1 sekund på knap LOW (3). Flere tryk skifter sendeeffekt.

Nederst til venstre i display vises skiftevis SL, L, M eller blank. Blank er fuld effekt.

### **LÅS :**

Alle knapper undtagen sendeknap, styrke, squelch og TÆND/SLUK kan låses ved at trykke 1 sekund på MENU / LÅS. Der vises en lille nøgle øverst til venstre i display.

Der låses op igen ved at trykke MENU / LÅS i 1 sekund.