

Kortfattet brugsanvisning til ICOM IC-E80D.

- PWR : Tænd / sluk. Tryk knappen i 1 sekund.
- Trekantknap : Volume op og ned.
- Drejeknap : Kanalvalg. Bruges også til valg af andre funktioner (se nedenfor).

Tastaturknapper :

- V/MHz SCAN : VFO-mode. Hvis VFO-mode allerede er valgt giver kort tryk mulighed for spring i 1 MHz eller 10 MHz for hurtigt frekvensskift med kanalvælgeren.
1 sekund tryk : Scan-område/bank vælges med kanalvælger. Tryk Scan efter valget. Tryk på sendetasten eller scanknappen standser scanningen.
- M/CALL SMW : Memory-mode. Indkodede frekvenser vælges med kanalvælgeren.
Hurtigvalg af kanal kan ske ved at indtaste 2 cifre.
Kort tryk åbner/lukker memory C0 og C1, foretrukne kanaler.
1 sekund tryk åbner for programmering af memory. Se kodevejledningen.
Tryk igen 1 sekund for at gemme i memory. (fortryd uden gem : sluk radio)
- BAND MODE : VFO-mode : korte tryk skifter båndområde.
Memory-mode : efter kort tryk kan memory-gruppe vælges med kanalvælger.
Kanalnummer blinker. Tryk Band igen efter valget.
1 sekunders tryk skifter modulationsart : FM, FM N, WFM, AM og DV.
Der kan kun sendes i FM, FM N og DV.
- LOW : 1 sekunders tryk skifter effekt : SL, L, M og Blank (fuld effekt).
- TS : 1 sekund tryk : frekvensspring vælges med kanalvælger (normalt 12.5 kHz).
Frekvensspring vælges for hvert bånd. Tryk TS igen efter valget.
- DUP : 1 sekunders tryk skifter repeaterspacing : DUP-, DUP, og Blank (simplex).
- SKIP : Memory-mode : 1 sekunders tryk skifter mellem SKIP, PSKIP og Blank.
Hvis der på en memorykanal står SKIP, springes den over ved scanning.
- M.N : 1 sekunders tryk skifter displayvisning af frekvens eller navn på memorykanal.
- Tone/DSQ : FM : 1 sekunders tryk vælger mellem T, T SQL, DTCS, T SQL-R, DTCS-R, Blank.
Derved indkobles pilottonesender, pilottonemodtager mv.
DV : 1 sekunders tryk vælger mellem D-SQL, CSQL og Blank.
Derved indkobles Digital Squelch eller CallSign Squelch.
Bemærk, at forkert indstilling her gør, at modtageren kan være tavs.
- RX>CS: DV : 1 sekund tryk flytter modtaget call til UR.
Bruges ved svar til specifikt kaldesignal over repeater / gateway.
- CS/T.Scan : FM : 1 sekund tryk starter scanning af pilottonefrekvens på et modtaget signal.
DV : 1 sekund tryk åbner for valg af UR, RPT1, RPT2 og MY. (se kodevejledning)
- UR : DV : 1 sekund tryk åbner for valg af UR til call til call, STARnet, link/unlink mm.
Vælg med kanalvælger og afslut med tryk på UR.
HUSK at vælge CQCQCQ som UR, når QSO er færdig (drej kanalvælgeren).
- MENU nøgle : Kort tryk åbner og lukker for menufunktioner, hvor man kan indstille mange funktioner, Tekstmeddelelse, Duplexafstand mm..
1 sekund tryk låser/oplåser alle funktioner undtaget PWR, SQL, volume og Tast.
Låst tilstand vises med et nøglesymbol i display.

Toneopkald til analog repeater (1750 Hz) genereres med Sendetast og Squelchknapp samtidigt.
Hvis 1750 Hz tonen mangler : Tryk 1 sekund på DTMF.M (knap 0), vælg med drejeknappen T_CALL, tryk kort på knap 5, tryk kort på MENU.
Ved lytning på repeaterkanaler kan indgangsfrekvensen kontrolleres ved tryk på squelchknappen.
Uddybende forklaringer : se original-brugsanvisningen.