

## Brug af ICOM ID-E880 med OZ1LN kode-fil.



**Når der herunder står "Tryk" betyder det et kort tryk, medmindre andet står skrevet.**

### **Brug af fast indkodede kanaler (MEMORY)**

Tryk **M/CALL (FASTE KANALER)**.

Hvis der står C0 eller C1 i display yderst til højre, tryk **M/Call** en gang til.

Tryk **KANALVALG/FUNKTIONER** (tryk midt på drejeknappen).

**Drej og Vælg** mellem **OFF, A JYFY, B FYSJ, D-STAR, Esbjerg**.

**OFF** = alle indkodede kanaler.

**A JYFY** = danske analoge repeatere og mest brugte simplex i Jylland og på Fyn.

**B FYSJ** = danske analoge repeatere og mest brugte simplex på Fyn og Sjælland.

**D-STAR** = alle danske D-Star repeatere og mest brugte simplex.

**Esbjerg** = analog repeatere og simplex, og D-Star repeatere og simplex i Esbjerg og omegn.

Tryk **KANALVALG/FUNKTIONER**, når du har valgt, hvilken gruppe du vil bruge.

**Drej og find** den repeater eller simplex du vil bruge.

### **Toneopkald til analog repeatere :**

Tryk på mikrofonens knap FUNC. Lysdioden under knappen lyser orange.

Tryk mikrofonens knap TONE2. 1750 Hz tonen høres i højttaleren.

### **Valg af sende-effekt :**

Tryk på knap LOW (EFFEKT). Flere tryk skifter sendeeffekt.

Nederst til venstre i display vises skiftevis LOW, MID eller blank. Blank er fuld effekt.

### **LÅS :**

Alle knapper undtagen sendeknap, styrke, squelch og TÆND/SLUK kan låses ved at trykke 1 sekund på MENU / LÅS. Der vises en lille nøgle øverst til venstre i display.

Der låses op igen ved at trykke MENU / LÅS i 1 sekund.